

	T.C.	Doküman Bilgisi
	NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ	
	İlahiyat Fakültesi	
	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI	Dok. No: TL/FK. İLH/07
		İlk Yayın Tar.: 25.12.2024
	Rev. No/Tar.: 00/...	
	Sayfa 1 / 1	

AMAÇ: Bu talimatın amacı fakültemizdeki yangın söndürme tüpünün bakımı ve kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

KAPSAM: Bu talimat fakültemizdeki yangın tüplerinin kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları kapsar.

SORUMLULAR:

1. Fakülte Sekreteri

DOKÜMANLAR: Yangın söndürme tüpü bakım ve kullanma kılavuzu.

UYGULAMALAR:

Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı:

1. Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.
2. Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.
3. Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.
4. Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.
5. Yangın söndürme tüpü kullanılsa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı:

1. Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.
2. Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonar tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.
3. Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mühürü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.
4. Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.
5. Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve control işlemleri yapılmalıdır.