

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI	Dok. No: TL/FK. FEN EDB./08 İlk Yayın Tar.: 13.01.2025 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 1

AMAÇ: Bu talimatın amacı fakültemizdeki yangın söndürme tüpünün bakımı ve kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

KAPSAM: Bu talimat fakültemizdeki yangın tüplerinin kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları kapsar.

SORUMLULAR:

1. Fakülte Sekreteri

DOKÜMANLAR: Yangın söndürme tüpü bakım ve kullanma kılavuzu.

UYGULAMALAR:

Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı:

1. Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.
2. Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.
3. Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.
4. Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.
5. Yangın söndürme tüpü kullanılsa bile 6 aylık periyodik kontrolleri

yapılmalıdır. Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı:

1. Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.
2. Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonar tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.
3. Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü kopararak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.
4. Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.
5. Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve control işlemleri yapılmalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sankaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Savaş Maraşlı Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

